

1. 리모컨 기능 안내



- 전원 버튼
TV 또는 셋탑 전원 ON/OFF
- 모드변환 버튼
외부입력, TV, 셋탑 모드 설정
- 컬러버튼 & 비디오 컨트롤 버튼
빨강(Red), 초록(Green), 노랑(Yellow), 파랑(Blue)
되감기, 정지, 재생/일시정지, 빨리 감기
- 스페셜 서비스 바로가기 버튼
인기채널기능, 검색(상반기 제공 예정)
- 방향/선택 버튼
OK(확인), 상, 하, 좌, 우
- 네비게이션 옵션버튼
이전, 종료
- 전체메뉴 바로가기 버튼
- 기본 기능버튼
음량, 채널, 조용히, 선호채널
- 숫자, 문자/편집버튼
숫자, 문자, 한/영/특, 지우기

* 리모컨은 흰색과 검정색 두 종류가 있습니다

2. 리모컨 버튼 설명

버튼 이미지	세부버튼	버튼명	기능	
 모드 변경 / TV기능 버튼		전원	TV 또는 셋탑 전원 ON/OFF	
		외부입력	TV의 외부입력 상태를 선택합니다.	
		TV	리모컨을 TV 모드로 변경합니다.	
		셋탑	리모컨을 셋탑 모드로 변경합니다.	
 컬러(비디오 컨트롤)버튼		컬러버튼	각 서비스의 화면 안내에 따라 사용합니다. VOD 재생중에는 아래와 같이 비디오 컨트롤 기능을 수행합니다.	
		되감기 (Red)	버튼을 누를 때 마다 재생 중 반대방향으로 2배속, 4배속, 8배속, 16배속, 32배속, 64배속 6단계로 되감기가 가능합니다	
		정지 (Yellow)	현재 재생중인 VOD 프로그램을 종료하고 직전 시청하던 TV채널로 이동합니다. 이때 화면에는 VOD 목록화면이 출력됩니다.	
		재생 (Green)	멈춤 상태의 프로그램이 다시 시작됩니다.	
 스페셜 서비스 버튼		1 인기채널	실시간 인기 채널 및 추천 VOD 서비스를 이용하실 수 있습니다.	
		2 검색	myLGtv의 프로그램 검색은 물론 입력한 단어의 연관 검색어, 인기검색어 등을 검색합니다.	
	 방향/선택 버튼		1 방향/OK (확인) 버튼	메뉴 또는 채널안내, 콘텐츠 목록, 부가서비스 등에서 원하는 항목탐색 시 상/하/좌/우 버튼을 이용할 수 있습니다. OK(확인) 버튼을 누르면 선택된 목록에 해당 되는 화면으로 이동하거나 메뉴가 실행됩니다.
			2 이전	기능을 취소하거나 바로 이전단계의 화면으로 이동할 때 사용합니다.
 셋탑 기본기능		3 종료	화면에 출력된 메뉴화면 또는 VOD 재생, 부가서비스 등을 종료하고 채널시청을 하고 싶을 때 사용합니다.	
		4 전체메뉴	myLGtv의 메인 서비스 메뉴를 표시합니다.	
		채널	채널을 전후 채널로 전환할 때 사용합니다.	
		음량	음량 크기를 조절할 때 사용합니다.	
		선호채널	선택한 모드의 채널들 내에서만 채널전환이 될 수 있도록 모드변경이 가능합니다 (전체 채널 > 선호 채널 순으로 변경) 전체 채널 : TV전채널 전환 기능/ 선호 채널 : 선호 채널로 등록된 채널들만 전환 가능	
		조용히	음성신호를 잠시 끌 때 사용합니다. 한번 더 누르면 음성신호가 다시 켜집니다.	

* TV 기능만 사용할 경우에는 "TV전원, TV음량 외부입력, 메뉴"를 지원합니다. 그리고 그밖의 모든 버튼은 셋탑 전용 버튼입니다.